

MICHELINO®
— since 1951 —



GEBRAUCHSANLEITUNG

STANDMIXER

Art.-Nr.: 74251

DE / EN / FR / NL / TR

Bedienungsanleitung
Instruction manual
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Talimatlar



WICHTIGE INFORMATIONEN VOR GEBRAUCH

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät verwenden!

- Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.
- Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.
- Das Gerät ist nur für den privaten Haushalt konzipiert und nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und nicht im Freien.

WARNHINWEISE

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko:

Missachtung führt zu schweren Verletzungen oder zum Tod.



WARNUNG! Mittleres Risiko:

Missachtung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.



VORSICHT! Geringes Risiko:

Missachtung kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.

HINWEIS: Wichtige Informationen und Besonderheiten für den ordnungsgemäßen Umgang mit dem Gerät.



Schutzklasse II

In dieser Schutzklasse sind spannungsführende Teile mit einer zusätzlichen Schutzisolierung versehen. Der Anschluss des Schutzleiters ist nicht erlaubt.

IPX0

Das Gerät verfügt über keinen Schutz gegen Wasser. Es ist weder gegen Tropf-, Spritz- noch Strahlwasser geschützt und darf ausschließlich in trockener Umgebung betrieben werden.



Das Hersteller CE-Kennzeichen sagt aus, dass das Produkt allen relevanten Europäischen Richtlinien und Sicherheitsstandards entspricht.



Das EU-weit gültige Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien, die für den Lebensmittelkontakt geeignet sind.

SICHERHEITSHINWEISE


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, setzen Sie die Schneideeinheit niemals auf die Motoreinheit, ohne dass das Gefäß ordnungsgemäß befestigt ist.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie den Standmixer nur mit einer vorgesehenen Abdeckung.
- **Niemals den Standmixer ohne Abdeckung oder mit offenem Behälter einschalten.**
- Fügen Sie Zutaten immer durch die dafür vorgesehene Öffnung hinzu.
- Warten Sie, bis die Messer vollständig zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Mixbehälter von der Motoreinheit nehmen.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe eines Gaskochfeldes oder einer Elektrokochfläche, um den Kontakt zwischen Standmixer und Hitzequelle zu vermeiden.

- Seien Sie mit dem Einfüllen von heißen Flüssigkeiten in den Mixbehälter sehr vorsichtig, da plötzlich heißer Dampf aus dem Behälter austreten könnte.
- Geben Sie niemals kochende Flüssigkeiten in den Mixbehälter und lassen Sie das Gerät nicht ohne Befüllung laufen.
- Bei Überlastung des Standmixers kann es zu einer automatischen Abschaltung kommen. Lassen Sie das Gerät kurz abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.


LIEFERUMFANG

1. **Standmixer**
2. **Bedienungsanleitung**

GERÄTEBESCHREIBUNG



1. **Messbecher**
2. **Deckel**
3. **Mixbehälter**
4. **Griff**
5. **Füllmengenskala**
6. **Dichtungsring**
7. **Klingenhalterung**
8. **Gehäuse mit Motor**
9. **Geschwindigkeitsregler**
10. **Rutschfeste Füße**



1. **Pulsfunktion**
2. **Aus**
3. **Geschwindigkeitsstufe 1**
4. **Geschwindigkeitsstufe 2**

TECHNISCHE DATEN

Modell:	74251
Netzspannung:	220-240V~50-60 HZ
Schutzklasse:	II
IP-Schutzart:	IPX0
Leistung:	500 Watt

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

VORSICHT!

Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien. Entfernen Sie auch eventuelle Transportsicherungen.
- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen und reinigen Sie die abnehmbaren Bestandteile unter fließendem Wasser (alle Teile bis auf die Motoreinheit!). Nachdem alle Teile gründlich abgetrocknet wurden, ist das Gerät betriebsbereit.
- Stellen Sie sicher, dass der Standmixer auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

INBETRIEBNAHME

WARNUNG! Verletzungsgefahr:

Der Schneider mit Halterung ist scharf und kann Verletzungen verursachen. Wenn der Standmixer an die Steckdose angeschlossen ist, dürfen die Hände nicht in den Mixbehälter gesteckt werden. Niemals das Gerät ohne Abdeckung einschalten oder verwenden. Der Deckel muss immer geschlossen sein.

1. Drehen Sie den Mixbehälter auf einer ebenen Oberfläche um, halten Sie den Griff fest und setzen Sie den Dichtungsring und die Schneideinheit auf den unteren Teil des Gefäßbodens.
2. Sichern Sie die Schneideinheit durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.



3. Positionieren Sie die Gefäßeinheit erneut mit der Öffnung nach oben.
4. Bringen Sie den Dichtungsring um den unteren Deckel herum an und setzen Sie den Deckel auf die Gefäßeinheit.
5. Setzen Sie den Messbecher genau in den Deckel, indem Sie den kleinen Vorsprung auf beiden Seiten des Bechers in die Schlitzte des Deckels stecken und den Becher im Uhrzeigersinn drehen, bis er festsitzt.



6. Zum Schluss setzen Sie das zusammengesetzte Gefäß auf die Motoreinheit, indem Sie die Gefäßhalterungen in die Aussparungen der Motoreinheit setzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.



7. Wenn alle Teile sicher und fest zusammengesetzt sind, können Sie mit der Zubereitung Ihrer Lebensmittel beginnen.

8. Geben Sie die Lebensmittel, die gemixt werden sollen, in das Gefäß. Normalerweise muss eine bestimmte Menge Wasser hinzugefügt werden, um den reibungslosen Betrieb des Geräts zu erleichtern. Das Verhältnis von Lebensmitteln und Wasser ist 2:3. Die Menge der Mischung sollte den auf dem Gefäß angegebenen Höchststand nicht überschreiten.
9. Bevor Sie den Standmixer an den Strom anschließen und einschalten, muss der Standmixer ordnungsgemäß mit der Abdeckung geschlossen sein.

REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Nehmen Sie die Gefäßeinheit nach der Benutzung durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von der Motoreinheit.
- Nehmen Sie den Deckel und Messbecher herunter und lösen Sie die Schneideeinheit mit Halterung durch Drehen im Uhrzeigersinn von dem Mixbehälter.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Gegenstände zur Reinigung des Geräts.
- Die Schneidevorrichtung kann Verletzungen verursachen, daher muss sie sicher aufbewahrt werden.

AUFBEWAHRUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, an einem trockenen, staub- und frostfreien Ort aufbewahrt wird, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Altgeräte sowie zugehörige Komponenten am Ende Ihrer Lebensdauer gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte werden am Ende Ihrer Lebensdauer zu Abfall, welcher als Altgeräte bezeichnet wird. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

In Deutschland gilt die Pflicht der Verreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten nach § 17 Absatz 1 und 2 gemäß Elektro- und Elektronikgesetz – ElektroG. Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung und andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen kontaktieren Sie bitte die folgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail:

Tel.: +49 2154 470 26-635

E-Mail: reklamation@hatex24.de

Die Bedienungsanleitungen finden Sie auch im Internet zum Download unter:
www.hatex24.de/bedienungsanleitungen

IMPORTANT INFORMATION BEFORE USE

Read the operating instructions and safety instructions carefully before using the device!

- Failure to observe the operating instructions may result in serious injury or damage to the device.
- Keep the operating instructions for further use.
- If you pass the device on to third parties, be sure to include these operating instructions.
- The device is designed for private household use only and not for commercial use.
- Only use the device indoors and not outdoors.

WARNINGS

The following warnings are used in this manual:



DANGER! High risk:

Failure to comply may result in serious injury or death.



WARNING! Average risk:

Failure to comply may result in injury or serious damage to property.



CAUTION! Low risk:

Failure to comply may result in minor injuries or damage to property.

NOTE: Important information and specific points regarding the correct use of the device.



Protection class II

In this protection class, live parts are provided with additional protective insulation. Connection of the protective conductor is not permitted.

IPX0

The device is not waterproof. It is not protected against dripping, splashing or jet water and must only be used in a dry environment.



The manufacturer's CE mark indicates that the product complies with all relevant European directives and safety standards.



The glass fork symbol, which is valid throughout the EU, identifies materials that are suitable for contact with food.


SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision, unless they are older than 8 years and supervised.
- Children under the age of 8 must be kept away from the appliance and the connecting cable.
- This appliance is not intended to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- If the connecting cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Electrical appliances can pose a danger to pets and farm animals. Animals can also cause damage to the appliance. Therefore, always keep animals away from electrical appliances.
- Protect the appliance from moisture, dripping or splashing water. There is a risk of electric shock.
- When using the appliance, ensure that the connecting cable is not pinched or crushed.
- To remove the mains plug from the socket, always pull the plug, never the cable.
- To avoid hazards, do not make any modifications to the appliance.
- To reduce the risk of injury, never place the cutting unit on the motor unit without the container being properly secured.
- Do not leave the appliance unattended during operation.
- Only use the blender jug with the cover provided.
- **Never switch on the blender jug without a cover or with an open container.**
- Always add ingredients through the opening provided.
- Wait until the blades have come to a complete stop before removing the blender jug from the motor unit.
- Never place the appliance on or near a gas hob or electric hob to avoid contact between the blender jug and the heat source.
- Be very careful when pouring hot liquids into the blender jug, as hot steam could suddenly escape from the jug.
- Never pour boiling liquids into the blender jug and do not leave the appliance running without filling it.
- If the blender jug is overloaded, it may switch off automatically. Allow the appliance to cool down briefly before using it again.


SCOPE OF DELIVERY

1. Stand mixer
2. Instruction manual

DEVICE DESCRIPTION



1. Measuring jug
2. Lid
3. Blending jug
4. Handle
5. Filling scale
6. Sealing ring
7. Blade holder
8. Housing with motor
9. Speed control
10. Non-slip feet



1. Pulse function
2. Off
3. Speed level 1
4. Speed level 2

TECHNICAL DATA

Model:	74251
Mains voltage:	220-240V~50-60 HZ
Protection class:	II
IP protection class:	IPX0
Power:	500 Watt

BEFORE FIRST USE

 CAUTION!

Packaging material is not a child's toy. Children must not play with the plastic bags. There is a risk of suffocation.

- Remove all parts from the packaging and remove all packaging materials. Also remove any transport locks.
- Check the scope of delivery for completeness and damage and clean the removable components under running water (all parts except the motor unit!). After all parts have been thoroughly dried, the unit is ready for operation.
- Ensure that the blender jug is placed on a stable, level surface.

COMMISSIONING

 WARNING! Risk of injury:

The cutter with holder is sharp and can cause injury. When the blender jug is plugged into the socket, do not put your hands in the blender jug. Never switch on or use the appliance without the cover on. The lid must always be closed.

1. Turn the mixing bowl over on a flat surface, hold the handle and place the sealing ring and the cutting unit on the lower part of the bottom of the bowl.
2. Secure the cutting unit by turning it counter clockwise until it stops.



3. Position the vessel unit again with the opening facing upwards.
4. Fit the sealing ring around the lower lid and place the lid on the vessel unit.
5. Place the measuring cup exactly into the lid by inserting the small projection on both sides of the cup into the slots of the lid and turning the cup clockwise until it is firmly seated.



6. Finally, place the assembled vessel on the motor unit by inserting the vessel holders into the recesses of the motor unit and tightening them clockwise.



7. Once all parts are securely and tightly assembled, you are ready to begin preparing your food.
8. Place the food to be blended into the container. Normally, a certain amount of water must be added to facilitate the smooth operation of the unit. The ratio of food and water is 2:3. The amount of the mixture should not exceed the maximum level indicated on the vessel.
9. Before you connect the blender jug to the power supply and switch it on, the blender jug must be properly closed with the cover.

CLEANING

- Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.
- After use, remove the jug unit from the motor unit by turning it anticlockwise.
- Remove the lid and measuring beaker and detach the chopping unit with holder from the blender jug by turning it clockwise.
- Do not use abrasive cleaning agents or objects to clean the appliance.
- The cutting unit can cause injury, so it must be stored safely.

STORAGE

Make sure that the appliance is stored out of the reach of small children, in a dry, dust-free and frost-free place, away from direct sunlight.

DISPOSAL



Dispose of the packaging separately according to type. Put cardboard and paperboard in the waste paper bin and plastic film in the recycling bin. Always dispose of packaging materials in an environmentally friendly manner and in accordance with the applicable local waste disposal regulations.

The symbol of a crossed-out wheeled bin shown on electrical and electronic equipment indicates that old appliances and associated components at the end of their service life must not be disposed of with household waste in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (2012/19/EU) and national laws.

Separate collection of waste equipment

Electrical and electronic equipment becomes waste at the end of its service life, which is referred to as waste equipment. Owners of waste equipment must dispose of it separately from unsorted municipal waste. Waste equipment does not belong in household waste, but in special collection and return systems.

Options for returning old appliances

Owners of old appliances from private households can return them free of charge to collection points run by public waste disposal authorities or to take-back points set up by manufacturers or distributors in accordance with the ElektroG. In Germany, distributors are obliged to take back old appliances free of charge in accordance with Section 17 (1) and (2) of the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG). The separate collection of waste electrical and electronic equipment is intended to enable the reuse, recycling and other forms of recovery of waste equipment, as well as to avoid negative consequences for the environment and human health from the disposal of hazardous substances that may be contained in the equipment.

CUSTOMER SERVICE

If you have any queries regarding the device or encounter technical issues, please contact the following service department by telephone or email:

Tel.: +49 2154 470 26-635

Email: reklamation@hatex24.de

You can also download the user manuals online at:
www.hatex24.de/bedienungsanleitungen

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT L'UTILISATION

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil !

- Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager l'appareil.
- Conservez le mode d'emploi pour toute utilisation ultérieure.
- Si vous remettez l'appareil à un tiers, veillez à lui remettre ce mode d'emploi.
- L'appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et non pour un usage professionnel.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur et non à l'extérieur.

AVERTISSEMENTS

Au besoin, les avertissements suivants sont utilisés dans ce manuel :



DANGER ! Haut élevé :

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



AVERTISSEMENT ! Risque moyen :

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou causer d'importants dommages matériels.



ATTENTION ! Faible mineur :

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

REMARQUE : Informations importantes et particularités relatives à l'utilisation correcte de l'appareil.



Classe de protection II

Dans cette classe de protection, les pièces sous tension sont dotées d'une isolation de protection supplémentaire. Le raccordement du conducteur de protection n'est pas autorisé.

IPX0

Cet appareil n'est pas étanche. Il n'est protégé ni contre les gouttes, ni contre les éclaboussures, ni contre les jets d'eau et ne doit être utilisé que dans un environnement sec.



Le marquage CE du fabricant indique que le produit est conforme à toutes les directives européennes et normes de sécurité applicables.



Le symbole de la fourchette et du verre, valable dans toute l'UE, identifie les matériaux adaptés au contact alimentaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil et du câble de raccordement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télégestion séparé.
- Si le câble de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Les appareils électriques peuvent présenter des risques pour les animaux domestiques et d'élevage. En outre, les animaux peuvent également endommager l'appareil. Il convient donc de tenir les animaux à l'écart des appareils électriques.
- Protégez l'appareil de l'humidité, des gouttes d'eau et des éclaboussures. Il y a un risque d'électrocution.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas coincé ou écrasé.
- Pour retirer la fiche d'alimentation de la prise, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.
- Pour éviter tout danger, n'apportez aucune modification à l'appareil.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais l'unité de coupe sur l'unité moteur sans que le récipient soit correctement fixé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez le batteur sur socle qu'avec un couvercle prévu à cet effet.
- **Ne mettez jamais le batteur sur socle en marche sans couvercle ou avec un récipient ouvert.**
- Ajoutez toujours des ingrédients par l'ouverture prévue à cet effet.
- Attendez l'arrêt complet des lames avant de retirer le bol mixeur de l'unité moteur.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson


au gaz ou d'une plaque de cuisson électrique afin d'éviter tout contact entre le mixeur sur socle et la source de chaleur.

- Soyez très prudent lorsque vous versez des liquides chauds dans le récipient du mixeur, car de la vapeur chaude pourrait s'échapper soudainement du récipient.
- Ne versez jamais de liquides bouillants dans le récipient du mixeur et ne faites pas fonctionner l'appareil sans le remplir.
- Si le mixeur sur socle est surchargé, il peut s'arrêter automatiquement. Laissez l'appareil refroidir brièvement avant de le réutiliser.


CONTENU DE LA LIVRAISON

1. Mixeur sur pied
2. Mode d'emploi

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Gobelet doseur
2. Couvercle
3. Bol mixeur
4. Poignée
5. Échelle de remplissage
6. Joint d'étanchéité
7. Support de lames
8. Boîtier avec moteur
9. Régulateur de vitesse
10. Pieds antidérapants



- 1. Fonction de pous
- 2. Arrêt
- 3. Niveau de vitesse 1
- 4. Vitesse 2

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle :	74251
Tension secteur:	220-240V~50-60 HZ
Classe de protection:	II
Indice de protection IP :	IPX0
Puissance :	500 Watt

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

 ATTENTION !

Le matériel d'emballage n'est pas un jouet pour enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique. Il existe un risque d'étouffement.

- Retirez toutes les pièces de l'emballage et enlevez tous les matériaux d'emballage. Retirez également les éventuelles protections de transport.
- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et n'est pas endommagé et nettoyez les éléments amovibles sous l'eau courante (toutes les pièces sauf l'unité moteur !). Une fois que toutes les pièces ont été soigneusement séchées, l'appareil est prêt à fonctionner.
- Assurez-vous que le batteur sur socle est placé sur une surface stable et plane.

MISE EN SERVICE

 AVERTISSEMENT !

Risque de blessures :

Le coupeur avec support est tranchant et peut provoquer des blessures. Lorsque le blender est branché sur la prise électrique, ne pas mettre les mains dans le bol du blender. Ne jamais mettre en marche ou utiliser l'appareil sans son couvercle. Le couvercle doit toujours être fermé.

1. Retournez le récipient du mixeur sur une surface plane, tenez la poignée et placez l'anneau d'étanchéité et l'unité de coupe sur la partie inférieure du fond du récipient.
2. Fixez l'unité de coupe en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.



3. Positionnez à nouveau l'unité de récipient avec l'ouverture vers le haut.
4. Installez l'anneau d'étanchéité autour du couvercle inférieur et placez le couvercle sur l'unité de récipient.
5. Placez le gobelet doseur exactement dans le couvercle en insérant la petite saillie de chaque côté du gobelet dans les fentes du couvercle et en tournant le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



6. Enfin, placez le récipient assemblé sur l'unité moteur en insérant les supports de récipient dans les encoches de l'unité moteur et en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.



7. Lorsque toutes les pièces sont assemblées de manière sûre et solide, vous pouvez commencer à préparer vos aliments.
8. Placez les aliments à mixer dans le récipient. Normalement, une certaine quantité d'eau doit être ajoutée pour faciliter le bon fonctionnement de l'appareil. Le rapport entre les aliments et l'eau est de 2:3. La quantité de mélange ne doit pas dépasser le niveau maximal indiqué sur le récipient.
9. Avant de brancher le batteur sur le secteur et de le mettre en marche, le batteur doit être correctement fermé avec le couvercle.

NETTOYAGE

- Après utilisation, retirez l'unité de récipient de l'unité moteur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Abaissez le couvercle et le gobelet doseur et détachez l'unité de coupe avec son support du récipient du mixeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Nettoyez toutes les pièces amovibles sous l'eau courante ou mettez-les dans le lave-vaisselle.
- Pour une qualité de coupe durable des lames, nous recommandons un nettoyage à la main..

CONSERVATION

Veillez à ce que l'appareil soit conservé hors de portée des jeunes enfants, dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et du gel, sans exposition directe aux rayons du soleil.

ÉLIMINATION



Jetez les emballages triés par type. Mettez le carton et les boîtes en carton dans le bac à papier, les films plastiques dans le bac de recyclage. Jetez toujours les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement et conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Le symbole représentant une poubelle barrée figurant sur les appareils électriques et électroniques indique que les appareils usagés et leurs composants ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie, conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) et aux lois nationales.

Collecte séparée des appareils usagés

À la fin de leur durée de vie, les appareils électriques et électroniques deviennent des déchets, appelés appareils usagés. Les propriétaires d'appareils usagés doivent les déposer dans des points de collecte séparés des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais dans des systèmes de collecte et de reprise spéciaux.

Possibilités de retour des anciens appareils

Les propriétaires d'appareils usagés provenant de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi ElektroG. En Allemagne, les distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés conformément à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG). La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés vise à permettre la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des appareils usagés, ainsi qu'à éviter les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine liées à l'élimination des substances dangereuses que ces appareils peuvent contenir.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question concernant l'appareil ou en cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées suivantes :

Tél. : +49 2154 470 26-635

E-mail : reklamation@hatex24.de

Vous pouvez également télécharger les modes d'emploi sur Internet à l'adresse suivante : www.hatex24.de/bedienungsanleitungen

BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Indien u het toestel aan een derde doorgeeft, vergeet dan niet deze gebruiksaanwijzing mee te geven.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en niet buitenshuis.

WAARSCHUWINGEN

Indien nodig worden de volgende waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing:



GEVAAR! Hoog risico:

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



WAARSCHUWING! Gemiddeld risico:

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of ernstige materiële schade.



LET OP! Laag risico:

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichte verwondingen of materiële schade.

OPMERKING: Belangrijke informatie en bijzonderheden voor een correct gebruik van het apparaat.



Beschermingsklasse II

In deze beschermingsklasse zijn spanningsvoerende onderdelen voorzien van een extra beschermende isolatie. Het aansluiten van de aardleiding is niet toegestaan.

IPX0

Het apparaat is niet waterdicht. Het is niet beschermd tegen druppels, spatten of waterstralen en mag uitsluitend in een droge omgeving worden gebruikt.

 Het CE-keurmerk van de fabrikant geeft aan dat het product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen en veiligheidsnormen.

 Het in de hele EU geldige glas-vork-symbool geeft aan dat materialen geschikt zijn voor contact met levensmiddelen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer worden gehouden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- Elektrische apparaten kunnen een risico vormen voor huisdieren en boerderijdieren. Dieren kunnen ook schade veroorzaken aan het apparaat. Houd dieren daarom altijd uit de buurt van elektrische apparaten.
- Bescherm het apparaat tegen vocht, druipend of spattend water. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Let er bij het gebruik van het apparaat op dat het aansluitsnoer niet wordt afgekneld of geplet.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om gevaren te voorkomen.
- Plaats, om het risico op verwondingen te minimaliseren, de snij-unit nooit op de motoreenheid zonder dat de container goed is vastgezet.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
- Gebruik de blenderkan alleen met het bijgeleverde deksel.
- **Zet de blenderkan nooit aan zonder het deksel of met de kan open.**
- Voeg ingrediënten altijd toe door de daarvoor bestemde opening.
- Wacht tot de messen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u de blenderkan van de motoreenheid verwijdt.
- Plaats het apparaat nooit op of in de buurt van een gasfornuis of elektrische kookplaat om contact tussen de blenderkan en de warmtebron te


voorkomen.

- Wees zeer voorzichtig bij het gieten van hete vloeistoffen in de blenderkan, omdat hete damp plotseling uit de kan kan ontsnappen.
- Giet nooit kokende vloeistoffen in de blenderkan en laat het apparaat niet draaien zonder het te vullen.
- Als de blenderkan overbelast is, kan deze automatisch uitschakelen. Laat het apparaat even afkoelen voordat u het weer gebruikt.


OMVANG VAN DE LEVERING

1. Staande mixer
2. Gebruiksaanwijzing

APPARAATBESCHRIJVING



1. Maatbeker
2. Deksel
3. Mixkom
4. Handgreep
5. Vulschaal
6. Afdichtingsring
7. Meshouder
8. Behuizing met motor
9. Snelheidsregelaar
10. Antislipvoetjes



1. Puls functie
2. Uit
3. Snelheid niveau 1
4. Snelheid niveau 2

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	74251
Netspanning:	220-240V~50-60 HZ
Beschermingsklasse:	II
IP-beschermingsklasse:	IPX0
Vermogen:	500 Watt

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

LET OP!

Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er is verstikkingsgevaar.

- Haal alle onderdelen uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Verwijder ook eventuele transportvergrendelingen.
- Controleer de leveringsomvang op volledigheid en beschadigingen en reinig de demonteerbare onderdelen onder stromend water (alle onderdelen behalve de motoreenheid!). Nadat alle onderdelen goed gedroogd zijn, is het toestel klaar voor gebruik.
- Zorg ervoor dat de blenderkan op een stabiele, vlakke ondergrond staat.

INGEBRUIKNAME

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel:

Het mes met houder is scherp en kan letsel veroorzaken. Steek uw handen niet in de blenderkan wanneer de stekker in het stopcontact zit. Zet het apparaat nooit aan en gebruik het nooit zonder het deksel. Het deksel moet altijd gesloten zijn.

1. Plaats het toestel op een droog, vlak en Zet de blenderkan ondersteboven op een vlakke

ondergrond, houd het handvat vast en plaats de afdichtring en de snijeenheid op het onderste gedeelte van de bodem van de kan.

2. Zet de snij-inrichting vast door ze tegen de wijzers van de klok in te draaien tot ze stopt.



3. Plaats het vat terug met de opening naar boven.
4. Breng de afdichtring aan rond het bodemdeksel en plaats het deksel op de vateneenheid.
5. Plaats de maatbeker precies in het deksel door de kleine uitsteeksels aan beide zijden van de beker in de gleuven van het deksel te steken en de beker met de wijzers van de klok mee te draaien tot hij goed vastzit.



6. Plaats tenslotte het geassembleerde vat op de motoreenheid door de vathouders in de uitsparingen van de motoreenheid te plaatsen en deze met de wijzers van de klok mee vast te draaien.



7. Wanneer alle onderdelen veilig en stevig in elkaar zijn gezet, kunt u beginnen met het bereiden van uw voedsel.
8. Doe de voedingsmiddelen die gemengd moeten worden in de kom. Normaal gesproken moet

er een bepaalde hoeveelheid water worden toegevoegd om de goede werking van het apparaat te vergemakkelijken. De verhouding tussen voedingsmiddelen en water is 2:3. De hoeveelheid mengsel mag het maximumniveau dat op de kom is aangegeven niet overschrijden.

9. Voordat u de blender op het stroomnet aansluit en inschakelt, moet de blender goed zijn afgesloten met het deksel.

OPSLAG

Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen wordt opgeborgen, op een droge, stofvrije en vorstvrije plaats en uit de buurt van direct zonlicht.

VERWIJDERING



Gooi de verpakking op de juiste manier weg. Gooi karton en kartonnen dozen bij het oud papier, folie bij het recyclebare afval. Gooi verpakkingsmaterialen altijd op een milieuvriendelijke manier weg en volgens de geldende lokale afvalvoorschriften.

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op elektrische en elektronische apparaten geeft aan dat oude apparaten en bijbehorende onderdelen aan het einde van hun levensduur niet bij het huisvuil mogen worden weggegooid, conform de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) en nationale wetgeving.

Gescheiden inzameling van oude apparaten

Elektrische en elektronische apparaten worden aan het einde van hun levensduur afval, dat als oud apparatuur wordt aangeduid. Eigenaars van oude apparaten moeten deze gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijk afval inleveren. Oude apparaten horen niet thuis in het huisvuil, maar in speciale inzamel- en terugbrengsystemen.

Mogelijkheden voor het inleveren van oude apparaten

Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze gratis inleveren bij de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de inzamelpunten die door fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG zijn opgezet. In Duitsland geldt de verplichting voor distributeurs om oude apparaten gratis terug te nemen overeenkomstig § 17, lid 1 en 2, van de Elektro- und Elektronikgesetz – ElektroG (Duitse wet op elektrische en elektronische apparatuur). Door de gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten moet hergebruik, materiaalrecycling en andere vormen van recycling van oude apparaten mogelijk worden gemaakt en moeten negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid bij de verwijdering van de mogelijk in de apparaten aanwezige gevaarlijke stoffen worden voorkomen.

KLANTENSERVICE

Als u vragen heeft over het apparaat of technische problemen ondervindt, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met de volgende serviceafdeling:

Tel.: +49 2154 470 26-635

E-mail: reklamation@hatex24.de

De handleidingen kunt u ook downloaden op internet via:
www.hatex24.de/bedienungsanleitungen

KULLANMADAN ÖNCE ÖNEMLİ BİLGİLER

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun!

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması ciddi yaralanmalara veya cihazda hasara neden olabilir.
- Kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın.
- Cihazı üçüncü şahıslara vermeniz halinde yanında mutlaka bu kullanım kılavuzunu da verin.
- Cihaz yalnızca ev tipi özel kullanıma yöneliktir ve ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Cihazı sadece iç mekânlarda kullanın, dışarıda kullanmayın.

UYARILAR

Gerekirse, bu kullanım talimatlarında aşağıdaki uyarılar kullanılır:



TEHLİKE! Yüksek risk:

Bu kurallara uymamak, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.



UYARI! Orta risk:

Bu kurallara uymamak, yaralanmalara veya ciddi maddi hasara neden olabilir.



DİKKAT! Düşük risk:

Bu kurallara uymamak, hafif yaralanmalara veya maddi hasara yol açabilir.

NOT: Cihazın doğru şekilde kullanılması için önemli bilgiler ve hususlar.



Koruma sınıfı II

Bu koruma sınıfında, gerilim taşıyan parçalar ek bir koruma yalıtımı ile donatılmıştır. Koruma iletkeninin bağlanması yasaktır.

IPX0

Cihaz su geçirmez değildir. Damlama, sıçrama veya püsküren suya karşı korumalı değildir ve yalnızca kuru ortamlarda kullanılmalıdır.



Üreticinin CE işareti, ürünün tüm ilgili Avrupa Direktifleri ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirtir.



EU genelinde geçerli olan cam çatal sembolü, gıda ile temasa uygun malzemeleri belirtir.


EMNİYET

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmıř veya deneyim ve/veya bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından, cihazın güvenli bir řekilde kullanılmasına iliřkin gzetim veya talimat verildięi ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yařından büyük olmadıkları ve gzetim altında olmadıkları srece çocuklar tarafından gzetimsiz olarak yapılmamalıdır.
- Sekiz yařından kk çocuklar cihazdan ve baęlantı kablosundan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile alıřtırılmak zere tasarlanmamıřtır.
- Bu cihazın baęlantı kablosu hasar grrse, tehlikeleri nlemek iin retici veya mřteri hizmetleri ya da benzer niteliklere sahip bir kiři tarafından deęiřtirilmelidir.
- Elektrikli cihazlar evcil hayvanlar ve iftlik hayvanları iin risk oluřturabilir. Hayvanlar da cihaza zarar verebilir. Bu nedenle, hayvanları her zaman elektrikli cihazlardan uzak tutun.
- Cihazı nemden, damlayan veya sırayan sudan koruyun. Elektrik arpması riski vardır.
- Cihazı kullanırken, baęlantı kablosunun sıkıřmadıęından veya ezilmedięinden emin olun.
- Elektrik fiřini prizden ıkarmak iin her zaman fiři ekin, asla kabloyu ekmeyin.
- Tehlikeleri nlemek iin, cihaz zerinde herhangi bir deęiřiklik yapmayın.
- Yaralanma riskini en aza indirmek iin, kabı dzgn bir řekilde sabitlemeden kesme nitesini asla motor nitesinin zerine yerleřtirmeyin.
- alıřma sırasında cihazı gzetimsiz bırakmayın.
- Blender srahisini sadece verilen kapakla kullanın.
- **Blender srahisini asla kapak olmadan veya kap aıkken alıřtırmayın.**
- Malzemeleri her zaman saęlanan aıklıktan ekleyin.
- Blender srahisini motor nitesinden ıkarmadan nce bıakların tamamen durmasını bekleyin.
- Blender srahisini ile ısı kaynaęı arasında teması nlemek iin cihazı asla gazlı ocak veya elektrikli ocak zerine veya yakınına yerleřtirmeyin.
- Sıcak sıvıları blender srahisine dkerken ok dikkatli olun, nk sıcak buhar aniden srahidenden dıřarı ıkabilir.
- Blender srahisine asla kaynar sıvılar dkmeyin ve doldurmadan cihazı alıřır durumda bırakmayın.
- Blender srahisini ařırı yklenirse, otomatik olarak kapanabilir. Tekrar kullanmadan nce cihazın kısa bir sre soęumasını bekleyin.


TESLİMAT KAPSAMI

1. Blender
2. Kullanım kılavuzu

AYGIT AÇIKLAMASI



1. Ölçü kabı
2. Kapak
3. Karıştırma kabı
4. Tutamak
5. Dolum ölççeği
6. Sızdırmazlık halkası
7. Bıçak tutucusu
8. Motorlu gövde
9. Hız ayarlayıcı
10. Kaymaz ayaklar



1. Darbe fonksiyonu
2. Kaynak
3. Hız seviyesi 1
4. Hız seviyesi 2

TEKNİK BİLGİLER

Model:	74251
Şebeke voltajı:	220-240V~50-60 HZ
Koruma sınıfı:	II
IP koruma sınıfı:	IPX0
Güç:	500 Watt

İLK KULLANIMADAN ÖNCE

⚠ DİKKAT!

Ambalaj malzemesi bir çocuk oyuncak değildir. Çocukların plastik torbalarla oynamasına izin verilmez. Boğulma riski var.

- Tüm parçaları ambalajdan çıkarın ve üm ambalaj malzemelerini çıkarın. Ayrıca tüm taşıma sigortalarını çıkarın.
- Teslimat kapsamını tamlik ve hasar açısından kontrol edin ve çıkarılabilir bileşenleri akan su altında temizleyin (motor ünitesi hariç tüm parçalar!). Tüm parçalar iyice kuruduktan sonra, cihaz kullanıma hazırdır.
- Blender sürahisinin sabit ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.

İŞLETİME ALMA


⚠ UYARI! Yaralanma tehlikesi:

Tutuculu kesici keskindir ve yaralanmaya neden olabilir. Blender sürahisini prize takılıyken, ellerinizi blender sürahisinin içine sokmayın. Cihazı asla kapağı olmadan açmayın veya kullanmayın. Kapak her zaman kapalı olmalıdır.

1. Karıştırma kabını düz bir yüzeye çevirin, sapı sıkıca tutun ve sızdırmazlık halkasını ve kesme ünitesini kabın alt kısmının alt kısmına yerleştirin.
2. Durdurmak için saat yönünün tersine dönerek kesme ünitesini sabitleyin.



3. Damar ünitesini, açıklık yukarı bakacak şekilde yeniden konumlandırın.
4. Sızdırmazlık halkasını alt kapağın etrafına takın ve kapağı kap ünitesine yerleştirin.
5. Kabın her iki tarafındaki küçük çıkıntıyı kapağın yuvalarına yerleştirerek ve sıkışana kadar fincanı saat yönünde çevirerek ölçüm kabını tam olarak kapağın içine yerleştirin.



6. Son olarak kompozit kabı motor ünitesinin girintilerine yerleştirerek ve saat yönünde çevirerek motor ünitesinin üzerine yerleştirin.



7. Tüm parçalar güvenli ve sıkıca monte edildiğinde, yemeğinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
8. Karıştırılacak yiyecekleri kavanoza koyun. Genellikle, cihazın sorunsuz çalışmasını kolaylaştırmak için belirli miktarda su eklenmesi gerekir. Yiyecek ve su oranı 2:3'tür. Karışım miktarı, kapta belirtilen maksimum seviyeyi geçmemelidir.
9. Blender sürahisini güç kaynağına bağlamadan ve açmadan önce, blender sürahisi kapakla düzgün bir şekilde kapatılmalıdır.

TEMİZLİK

- Kullanımdan sonra saat yönünün tersine dönerek damar ünitesini motor ünitesinden çıkarın.
- Kapağı ve ölçüm kabını çıkarın ve kesme ünitesini saat yönünde çevirerek karıştırma kabından braketle ayırın.
- Tüm çıkarılabilir parçaları akan suyun altında temizleyin veya bulaşık makinesine koyun.
- Bıçakların uzun süreli kesme kalitesi için elle temizlemenizi öneririz.

SAKLAMA

Cihazın küçük çocukların erişemeyeceği, kuru, tozsuz ve donmayan bir yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta saklandığından emin olun.

BERTARAF



Ambalajı türlerine göre ayrıştırarak atın. Karton ve karton kutuları eski kağıtlara, folyoları geri dönüşüm kutularına atın. Ambalaj malzemelerini her zaman çevreye uygun ve geçerli yerel atık yönetmeliklerine göre atın.

Elektrikli ve elektronik cihazların üzerinde bulunan çöp kutusu simgesi, eski cihazların ve ilgili bileşenlerin kullanım ömürlerinin sonunda Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları Direktifi (2012/19/EU) ve ulusal yasalara göre evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Eski cihazların ayrı toplanması

Elektrikli ve elektronik cihazlar, kullanım ömürlerinin sonunda atık haline gelir ve eski cihazlar olarak adlandırılır. Eski cihazların sahipleri, bunları ayrıştırılmamış evsel atıklardan ayrı olarak toplamalıdır. Eski cihazlar evsel atıklara atılmamalı, özel toplama ve iade sistemlerine teslim edilmelidir.

Eski cihazların iade edilme olanakları

Özel hanelerden çıkan eski cihazların sahipleri, bu cihazları kamu hukuku kapsamındaki atık bertaraf kuruluşlarının toplama merkezlerine veya ElektroG kapsamında üreticiler veya dağıtıcılar tarafından kurulan geri alma merkezlerine ücretsiz olarak teslim edebilirler. Almanya'da, Elektro- und Elektronikgesetz – ElektroG (Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Yasası) § 17 paragraf 1 ve 2 uyarınca, dağıtıcılar eski cihazları ücretsiz olarak geri almakla yükümlüdür. Elektrikli ve elektronik eski cihazların ayrı olarak toplanması, eski cihazların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve diğer geri kazanım biçimlerini mümkün kılmak ve cihazlarda bulunabilecek tehlikeli maddelerin bertarafının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla yapılmaktadır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Cihazla ilgili sorularınız veya teknik sorunlarınız olması durumunda lütfen aşağıdaki servis departmanı ile telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçin:

Tel.: +49 2154 470 26-635

E-posta: reklamation@hatex24.de

Kullanım kılavuzlarını internetten şu adresten indirebilirsiniz:

www.hatex24.de/bedienungsanleitungen



Importiert durch/ Imported by:

Hatex AS GmbH & Co. KG

Otto-Brenner-Str. 3 – 47877 Willich – Germany

E-Mail: info@hatex24.de

WEEE-Reg.-Nr. DE85618156